# Инструкция пользователя

# 4K-HEVC Расширенный Linux STB

# ZGEMMA H9S



### Содержание

### 1. ВВЕДЕНИЕ.....1

- 1.1 Инструкции по безопасности......1
- 1.2 Содержимое упаковки......2
- 1.3 Описание продукта......3
- 1.5 Дистанционное управление......4
- 1.6 Основные характеристики......5
- 1.7 Технические данные......5
- 1.7.1 Основные характеристики......5
- 1.7.2 Основные функции.....6

### 2. YCTAHOBKA ZGEMMA H9S...7

2.1 Подключение к ТВ....7

- 2.1.1 Подключение к ТВ через HDMI кабель.....8
- 2.2 Подключение питания ...8
- 2.3 Включение/выключение...9

### З.ПЕРВАЯ УСТАНОВКА

- (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСТЕРА).....9
- 3.1 Выбор видео входа.....9
- 3.2 Выбор видео режима (разрешение)....9
- 3.3 Выбор языка....9

### 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....10

- 4.1 Переключение каналов.....10
- 4.2 Управление громкостью......10
- 4.3 Выбор аудио дорожки.....11
- 4.4 Субтитры.....11
- 4.5 Телетекст.....11
- 4.6 Информация о программах.....12
- 4.7 Информационная панель .....12
- 4.8 Электронное расписание программ (Просмотр

событий)..12

- 4.9 Сдвиг по времени.....14
- 4.10 Запись....14
- 4.11 Воспроизведение записи.....15
- 4.12 Управление файлами записи....16
- 4.13 Медиа плеер......16
- 4.14 Плагины .....16
- 4.15 Таймер сна .....17

# 5. МЕНЮ.....17

- 5.1 Верхнее меню.....17
- 5.2 Настройка.....18
  - 5.2.1 Настройки системы.....18
- 5.2.2 Поиск сервиса.....20
- 5.2.3 Родительский контроль...22
- 5.2.4 Сброс до заводских настроек....23
- 5.2.5 Обновление ПО.....23
- 5.3 Информация....24
- 5.3.1 Сервисная информация.....24

5.3.2 Информация проверки аппаратных средств и ПО...24

# 1. Введение

# 1.1 Инструкции по безопасности

ZGEMMA H9S спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями безопасности потребителей EC (CE).

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие меры предосторожности

# 1. Подключение к сети

- Данное устройство работает только в диапазоне AC 100 В ~ 250В и 50Гц/60Гц. Сначала проверьте свой источник питания, чтобы узнать, подходит ли он для данного диапазона.
- Обратите внимание, что перед началом каких-либо процедур по техническому обслуживанию или установке вам необходимо отключить прибор от электросети.
- Убедитесь, что шнур питания находится в положении, где его можно отключить от сети в аварийной ситуации.
- 2. Перегрузка
- Не перегружайте сетевую розетку, удлинитель или адаптер, так как это может привести к электрическому пожару или удару.
- 3. Жидкость
- Этот продукт не является водонепроницаемым и не должен подвергаться воздействию капель, брызг или любого типа жидкости.
- На прибор не должны помещаться предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- Пожалуйста, не чистите продукт влажной тканью, это может вызвать короткое замыкание.
- Нельзя размещать мокрые объекты рядом с продуктом.
- 4. Вентиляция
- Обеспечьте достаточное пространство между продуктом и другими объектами, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха продукта.
- Не закрывайте верхнюю или заднюю часть прибора объектом, который закрывает вентиляционные отверстия и приводит к высокой температуре системы. Это может привести к сбою работы продукта.
- Не ставьте другие электронные устройства поверх продукта.
- Не вставляйте в вентиляционные отверстия прибора какие-либо острые предметы, такие как винты, штыри и т. д. Это повредит прибор.
- 5. Подключение спутникового кабеля.
- Отключите питание устройства перед подключением спутникового кабеля к прибору. В противном случае это может привести к повреждению LNB.
- 6. Заземление
- LNB должен быть заземлен к заземлению системы для спутниковой антенны.
- 7. Местоположение
- Поместите продукт в помещении.
- Не подвергайте прибор воздействию дождя, солнца или молнии.
- Не размещайте устройство рядом с любыми тепловыми приборами, такими как радиатор.
- Убедитесь, что расстояние от электрооборудования и стены превышает 10 см.
- 8. Молния, гроза или время простоя.
- Отключайте устройство от сети и отсоединяйте антенный кабель во время грозы или молнии, особенно если вы оставляете прибор без присмотра и не используете его в течение длительного периода времени. Это предотвратит возможные повреждения от скачков напряжения или молнии.
- 9. Замена деталей
- Несанкционированные замены деталей, особенно тем, кто не является квалифицированным специалистом, может привести к повреждению продукта.
- Убедитесь, что при необходимости замены деталей квалифицированные специалисты выполняют задачу с использованием компонентов, указанных изготовителем.

### 10. Жесткий диск

- Не перемещайте устройство или не отключайте внезапно питание, пока жесткий диск (HDD) все еще работает. Это может привести к повреждению жесткого диска и, следовательно, системы.
- Компания не несет ответственности за любое повреждение данных на жестком диске, вызванное неосторожным использованием или неправильным использованием пользователей.

### 11. Батарея

- При неправильной замене батарей существует опасность взрыва.
- Заменяйте батареи только тем же или эквивалентным типом.



Инструкции по утилизации с символом "WEEE".

Этот продукт не должен быть утилизирован с другими отходами для домашнего хозяйства в конце его срока службы.

Отделите его от других видов отходов и отдайте на переработку для содействия устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Это поможет предотвратить вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов.

### 1.2 Содержимое упаковки

Перед использованием продукта проверьте все содержимое упаковки..



\* Аксессуары могут варьироваться в зависимости от области.

### 1.3 Описание продукта

### Передняя панель



- 1. "Воздушный" логотипный светодиод
- 2. ИК-приемник: прием ИК-сигнала с пульта дистанционного управления.

### Задняя панель



- 1. Разъем питания постоянного тока: Подключите прилагаемый адаптер переменного/постоянного тока (1.0А/12В)
- 2. Переключатель питания: Нажмите для включения/выключения питания.
- 3. LNB ВХОД/ЦИКЛ ВЫХОД: Подключение к спутнику
- 4. USB: USB3.0
- 5. А/ Подключение к ТВ с помощью АV-кабеля.
- 6. HDMI: Подключение к ТВ с помощью АV-кабеля.
- 7. ETHEERNET: Один Ethernet кабель и один USB2.0
- 8. Сброс: USB-обновление изображения
- 9. Слот для карт TF.

### 1.5 Дистанционное управление



БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ Нажмите, чтобы отключить звук или снова включить звук РАДИО Нажмите для отображения канала ралио СПРАВКА Нажмите, чтобы отобразить основные важные методы работы. Это дает пользователям краткое руководство по продукту Телетекст Нажмите, чтобы отобразить информацию телетекста текущего канала, если канал предоставляет ланные телетекста. ИЗБРАННОЕ Показать избранные списки МЕНЮ Нажмите для входа в основное меню ИНФОРМАЦИЯ Нажмите для просмотра информации программы OK Нажмите для подтверждения выбранного параметра меню Клавиши навигации Нажмите для навигации вверх/вниз и влево/вправо на параметрах меню. Клавиши вверх/вниз используются для вызова списка каналов выхол Нажмите, чтобы выйти из текущего пункта меню в режиме реального времени или перейти на один шаг назад в меню. ЭРП Нажмите для отображения информации ЭРП (Электронного расписания программ) если канал предоставляет прокрутку канала (страницы) вверх/вниз. Нажмите, чтобы перемещаться по списку отсканированных каналов или перемещать список каналов/программ на страницах ПОРТАЛ

Нажмите для перехода в меню портала СПИСОК

Нажмите, чтобы отобразить список записей, хранящихся на внешнем жестком диске, если таковые имеются СЛЕДУЮЩИЙ

Нажмите для перехода на следующую страницу

# 1.6 Основные характеристики

- 1.5GMHZ ЧЕРЫТЕ ЯДРА
- Четырехъядерный высокопроизводительный GPU Mali450
- Операционная система Linux
- Поддерживаются загружаемые плагины
- Один DVB-S2X тюнер
- 256MB NAND флэшка/1GB DDR память

Основные характеристики

- Поддерживается ТF карта
- MPEG2/H.264 и H.265
- HD HEVC/H.265 2160р60 основной-10 основной-10 многоформатный декодер
- 1.7 Технические данные

1.7.1

- Композитное видео с цифровым аудио
- 1 Гбит Ethernet интерфейс
- USB 3.0+USB 2.0
- HDMI 2.0
- Поддерживается ЕРП
- Поддерживается автоматическое и ручное сервисное сканирование
- Поддерживается изменение цвета кожи
- Стабильный адаптер питания (внешний)
- Кадр в кадре

Надежность	
Рабочая температура	$0 \sim 45^{\circ} C$
Относительная влажность	10% ~ 80% (без конденсации)
Прием РЧ	
DVB S2X	950~2150МГц
Число терминалов РЧ входов/выходов (75 Ом F-тип)	РЧ-IN 1 порт

Характеристики ввода-вывода	
Индикация питания	Да (Красный=режим ожидания)
Индикация активности сети	Да (Задний)
Ethernet	Да (1Гбит)
HDMI выход	576р, 720р @ 50Гц, 1080і @ 25Гц,1080р @ 50Гц ,2160р
USB 3.0	Да (Задний, 1 порт)
USB 2.0	Да (Задний, 1 порт)
Источник питания	Адаптер АС-DС (12В/1,0А)

Упаковка	
Подарочная коробка	Бумажная коробка, цветной дизайн
Аксессуары	
Блок радиоканала	Да
HDMI кабель	Да
АС адаптер (12В/1.0А)	Да
Инструкция пользователя	Да

# 1.7.2 Основные функции

Решение	
Центральный процессор	ARM Coitex A7 1500МГц
ОЗУ	1024МБ
ПЗУ	NAND 256ME
OC	Linux версия >4.0
Аудио декодер	
Долби Диджитал (АСЗ)	Да
MPEG-1 L1/L2/L3	Да
MPEG-2 AAC	Да
MPEG-4 HE-AAC	Да
Цифровой многоязычный	Да
WMA	Да
DTS	Да
Вилео леколер	
MPEG_1	Па
MPFG-2	MP@HI
VC-1	AP@L3
H.264	30fps)
H.265	2160p 60fps
WMV9	MP@HL
XVID	XVID Highdef (HD)
Видео дисплей	
16:9,4 :3 выбор монитора	Да
Управление соотношением сторон (нормальное, широкое, масштабирование)	Да
576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p	Да

Управление I/F	
Блок радиоканала	Дa
Вход/выход AV	
CVBS+LR	Да
НDMI 2.0 выход	×1
USB 3.0	×1
USB 2.0	×1
Ethernet	
Rj45	×1
Сеть	
1 Гбит	Да
W-LAN	USB тип (опционально)
DHCP, статический IP	Да
PPPoE	Опционально
Другие функции	
Управление отключением звука	Да

# 2. YCTAHOBKA ZGEMMA H9S

В данной главе вы узнаете о процессе установки ZGEMMA H9S. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый раздел, чтобы убедиться, что система работает правильно.

## 2.1 Подключение к ТВ

ZGEMMA H9S предоставляет множество способов подключения аудио/видео.

Мы рекомендуем использовать разъем HDMI для получения наилучшего качества изображения. Если на вашем телевизоре нет соответствующего разъема, используйте AV-разъем в следующем порядке для лучшего качества изображения.

Вы должны настроить аудио и видео настройки после подключения цифрового приемника.

### 2.1.1 Подключение к ТВ через HDMI кабель

Для наилучшего качества изображения, особенно для цифрового ТВ, рекомендуется подключение HDMI. Большинство телевизоров высокой четкости имеют разъемы HDMI для обеспечения наивысшего качества изображения. Для этой цели на задней панели есть разъем ZGEMMA H9Sone HDMI. Подключите ТВ к ZGEMMA H9S с помощью кабеля HDMI следующим образом.



### 2.2 Подключение питания

Адаптер питания предоставляется в качестве одного из основных аксессуаров ZGEMMA H9S 1 Подключите адаптер питания к разъему на задней панели ZGEMMA H9S

- 2 Подключите адаптер питания к электрической розетке.
- 3 Включите переключатель питания на задней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние входа переменного тока

- Номинальный диапазон напряжения: 100 240 VAC
- Номинальная частота: 50 / 60 Гц
- Максимальный диапазон частоты :47 63 Гц
- Максимальный диапазон напряжения: 90 264 VAC

ПРИМЕЧАНИЕ: 🛈 означает порядок работы пульта дистанционного управления.

### 2.3 Включение/выключение

: Нажмите кнопку питания / Нажмите МЕНЮ > Выберите режим ожидания/сброс] Существует несколько способов включить или выключить ваш ZGEMMA H9S.

#### \* Полное выключение питания

Нажмите переключатель питания, чтобы полностью отключить питание.

#### \* Режим ожидания

Кнопка ПИТАНИЯ обычно используется для включения или выключения питания ZGEMMA H9S. Если вы нажмете кнопку ПИТАНИЕ, она мгновенно включит или выключит ZGEMMA H9S. В этом режиме система не полностью отключается и, следовательно, требуется меньше времени для включения и выключения.

Режим глубокого ожидания [ 🕡 : Меню > Режим ожидания/Перезапуск > Режим глубокого ожилания]

Режим глубокого ожидания используется для снижения энергопотребления в режиме ожидания, ZGEMMA H9S разработан для обеспечения энергоэффективности и обеспечения энергопотребления менее 1Вт в режиме глубокого ожидания.

# 3. ПЕРВАЯ УСТАНОВКА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСТЕРА)

Когда вы включаете ZGEMMA H9S в первый раз после покупки, мастер установки начнет установку шаг за шагом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка ОК используется для подтверждения и переходит к следующему шагу. Нажмите кнопку ВЫХОД, чтобы вернуться на предыдущую страницу...

# 3.1 Выбор видео ввода

### 3.2 Выбор видео режима (разрешение)



### 3.3 Выбор языка



ZGEMMA H9S предоставляет на выбор различные языки, и вы можете выбрать основной язык для вашего ZGEMMA H9S. Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для прокрутки вверх и вниз, чтобы найти нужный язык.

# 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### 4.1 Переключение каналов



## ПРИМЕЧАНИЕ:

Если изменение канала не выполняется, возможно, это связано с тем, что выбранный канал зашифрован, и у вас нет надлежащей смарт-карты.

# [ : Нажмите кнопку $\blacktriangle / \lor$ ,

КАНАЛ+/-/Нажмите ◀/► для перехода на следующий канал] ZGEMMA H9S предлагает различные методы переключения каналов. Вы можете переключить текущий канал нажатием.

• Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ

Если вы нажимаете кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, появится меню выбора каналов. Вы можете перемещаться вверх и вниз, чтобы выбрать канал, который вы хотите настроить.

• Кнопка ВЛЕВО/ВПРАВО

Если вы нажимаете кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО, настроится предыдущий или последующий канал текущего канала.

• Кнопка КАНАЛ+/-

Если вы нажимаете кнопку КАНАЛ + или -, это вызовет меню выбора каналов.

# • Номер канала

Введите номер канала, и канал мгновенно настроится.

Чтобы добавить определенные каналы в этот список избранных,

1 Вызовите список выбора канала, нажав кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ.

2 Перейдите в список всех каналов, нажав КРАСНЫЙ.

3 Выберите канал, который вы хотите добавить в список избранных.

4 Нажмите кнопку МЕНЮ на выбранном канале и отобразится список каналов.

5 Выберите "добавить сервис" и нажмите ОК.

6 Выберите "Избранное" и нажмите ОК.

7 Перейдите в список "Избранное", нажав СИНИЙ, чтобы подтвердить, что выбранный канал правильно включен в список.

### 4.2 Управление громкостью



# Пажмите кнопку ГРОМКОСТЬ +/-]

Вы можете отрегулировать громкость звука, нажав кнопку ГРОМКОСТЬ +/-. Вы также можете временно отключить звук или включить звук, нажав кнопку БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ ( Э) Значок беззвучного режима включен, когда звук находится в беззвучном режиме.

### 4.3 Выбор аудио дорожки





При помощи кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ и кнопки цвета, вы можете выбрать разный язык аудио или стерео звук.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные опции в этом меню будут отличаться в зависимости от сервиса.

# 4.4 Субтитры



[••• : Нажмите кнопку СУБТИТРЫ] Вы можете просмотреть субтитры текущей программы, если программа предоставляет субтитры. Нажмите кнопку СУБТИТРЫ, появится меню выбора субтитров, как показано ниже..

Появятся доступные субтитры, если таковые имеются. Используя кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, перейдите в список, чтобы выбрать субтитры, которые вы хотите воспроизвести, и нажмите ОК, чтобы активировать их.

### 4.5 Телетекст

AUSTEXT	AIN INDEX
HAIN INDEX 100	INFORMATION
NENS SPORT 160 HEATHER 200 TAB SERVICE 500 GENERAL INFO 600 FORTIONS 801	TODAY AND TONICHT SEVEN SVD660 SEVEN MELB661 SEVEN MELS662 SEVEN PER663 SEVEN OPEL664
MAKE AUSTEXT VOL	JR FIRST CHOICE
CENEROL INFO DULLE INDUS	NDEX PAGE 120

 Нажмите кнопку ТЕКСТ]
Вы можете вызвать информацию телетекста, нажав кнопку ТЕКСТ. Потребуется некоторое время, чтобы загрузить всю информацию.
Вы можете перемещаться по странице

телетекста с помощью кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора текстовой страницы. Кроме того, просто введите номер страницы, которую вы хотите прочитать.

# • Кнопка БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ

Как только вы активируете телетекст, вы можете переключаться между живым режимом и страницей телетекста, нажав постоянно кнопку БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ (  $\odot$ ).В этом случае загрузка страницы телетекста происходит мгновенно.

ОБЪЕМ +

Если вы хотите увеличить страницу, нажмите кнопку ОБЪЕМ+.

Если вы хотите уменьшить размер страницы, нажмите кнопку ОБЪЕМ -.

### 4.6 Информация о программах



### 4.7 Информационная панель

• Нажмите ОК для вызова информационной панели.

meanesony 2	n nogulitatira		ALM.	
7:43	247	DW (Asien)	(200 - 100) - 100	A
	-			720x576
	7:30	Euromaxx	+16 min	86 %
	8:00	Journal	3 min	105.6* E

# 4.8 Электронное расписание программ (Просмотр события)



[ ••• : Нажмите кнопку ЭРП] Электронное расписание программ (ЭРП) отображает информацию о программе каждого канала, если предоставляется, по времени и дате.

Подробная информация о текущем канале будет отображаться в ЭРП. В дисплее ЭРП есть четыре варианта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удерживайте кнопку ЭРП для мульти-ЭРП.

# • ЗЕЛЕНЫЙ (Добавить таймер)

Если вы нажмете ЗЕЛЕНЫЙ, появится меню ввода таймера, как показано на рисунке слева. Эта опция используется для настройки нового таймера для записи или смены.



- Название
  - Отображает название выбранной программы.
- Описание
  - Отображает краткое описание выбранной программы.
- Тип таймера
- Выбрать очистку экрана для ожидания настройки канала.
- Выбрать запись для ожидания записи.
- Тип повторения
  - Выберите «Один раз» для однократного ожидания или записи.
  - Выберите «Повторно» для повторного ожидания или записи.
  - Повторы. Эта опция предоставляется только в том случае, если вы выбрали «Повторно» в типе повторения. Вы можете ожидать или записывать ежедневно/ каждую неделю /пн-пт / по определению пользователя.
- Дата
  - Отображает текущую дату. Включается, если вы выбрали «Один раз» в типе повторения.
- Время запуска
  - Вы можете установить время начала записи или смены.
- Время окончания
- Вы можете установить время окончания записи или смены.
- Канал
- Этот вход позволяет вам изменить канал. Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО для вызова меню выбора канала. Вы можете выбрать другой канал из этого списка, используя этот параметр. Чтобы вернуться в меню ввода таймера, нажмите ВЫХОД.

# • Мульти ЭРП



- Вы можете перемещать предыдущую или следующую программу в пределах одной и той же прокладки канала с помощью ЖЕЛТОГО (Предыдущий) /СИНИЙ (Следующий).
- Вы можете переключиться на другой канал с помощью кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ.
- КРАСНАЯ кнопка используется для мгновенной настройки на выбранный канал.
- ЗЕЛЕНАЯ кнопка используется для ожидания записи или изменения выбранной программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все каналы предоставляют информацию ЭРП, и, таким образом, в случае отсутствия данных ЭРП ничего не будет отображаться, кроме названия канала.

### 4.9 Сдвиг по времени



# [ 🖤 : Нажмите кнопку 🖿 ]

Для вашей информации сдвиг по времени - это мгновенная запись текущей программы, которую вы смотрите. Нажмите **н**, она мгновенно приостанавливает аудио и видео программы, а небольшое окно, отображающее информацию о времени истечения, появится в левой верхней части экрана, как показано ниже.

В этом состоянии сдвинутая по времени запись выполняется до тех пор, пока вы снова не нажмете кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ или ПАУЗА. Вы можете перезапустить просмотр программы.

Если вы хотите остановить сдвинутую по времени запись и вернуться в живой режим, нажмите кнопку ■.

Остановка сдвига по времени спросит у вас Да или Нет.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

То, что отличается от обычной записи, заключается в том, что сдвинутая по времени запись не предназначена для хранения на жестком диске. Если вы остановите сдвиг по времени, вы не сможете воспроизвести сдвинутую по времени запись.

### 4.10 Запись

ZGEMMA H9S - это персональный видеомагнитофон со встроенным тюнером DVB-T2/C. Существует два способа работы и управления записью.

### 1. Мгновенная запись



# : Нажмите кнопку REC]

Нажмите кнопку REC для начала записи текущей программы.

Дано пять опций записи.

Добавить запись (остановка после текущего события)

Эта опция используется, когда вы хотите завершить запись, когда текущая программа заканчивается.

Добавить запись (неопределенно)

Эта опция используется, когда вы хотите продолжать запись без определенного времени окончания. Запись будет продолжаться, если вы не остановите ее.

- Добавить запись (ввести длительность записи)

Эта опция используется, когда вы хотите вручную установить длину записи, введя определенное число, как показано ниже:

- Добавить запись (ввести конечное время записи)

Эта опция используется, когда вы хотите определить точную дату и время, когда запись останавливается.

- Выход

Эта опция используется для выхода из этого меню без записи.

#### 2 Запись таймером



: Нажмите кнопку МЕНЮ >Выбрать таймер]

Вы можете управлять процессом записи с помощью меню списка таймеров. Нажмите МЕНЮ и выберите Таймер в меню.

В этом меню цветные кнопки назначаются для каждой функции.

КРАСНЫЙ (Удалить)

Эта опция используется для удаления таймера. ЗЕЛЕНЫЙ (Добавить)

Эта опция используется для добавления таймера. ЖЕЛТЫЙ (Отключить) \_

Эта опция используется для отключения таймера и появится пометка Х.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы хотите включить отключенный таймер, снова нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.

### - СИНИЙ (Очистка)

Эта опция используется для удаления завершенных таймеров из списка таймеров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что на вашем жестком диске ZGEMMA H9S достаточно свободного места для записи. Если свободного места на жестком диске недостаточно, запись может прекратиться до определенного конечного времени.

### Остановка записи





[ • : Нажмите кнопку REC > Выберите остановить "Запись"]

### 4.11 Воспроизведение записи



# [ 7 : Нажмите кнопку СПИСОК ФАЙЛОВ] Вы можете просматривать записанные файлы в меню записанных файлов. Нажмите СПИСОК ФАЙЛОВ для активании этого меню.

Выберите файл, который вы хотите воспроизвести. Он мгновенно воспроизведет файл и отобразит информационную панель записи. Эта информационная панель предоставляет вам следующую информацию о записи. 1 Название записи 2 Оставшееся время 3 Индикатор выполнения

4 Пройденное время

### 4.12 Управление файлами записи



### 4.13 Медиа плеер



### 4.14 Плагины



: Нажмите кнопку СПИСОК ФАЙЛОВ > Нажмите кнопку МЕНЮ]

Если вы хотите удалить файл записи, нажмите кнопку МЕНЮ, когда включено меню Записанные файлы.

Выберите "Удалить "и подтвердите ОК для удаления.

[ **1** : МЕНЮ > Плагины > Медиа плеер] ZGEMMA H9S - мультимедийный приемник, способный воспроизводить медиаконтенты. Используя Медиа плеер, вы можете наслаждаться контентом музыки, фото и видео, хранящимся на внешнем жестком диске и/или USB ZGEMMA H9S. Если вы проигрываете Медиа плеер, появится следующий проигрыватель.

1. Зайдите в любой каталог жесткого диска или подключенный USB-порт.

2.Выберите файл для воспроизведения и нажмите OK

\* Основные поддерживаемые форматы JPG, MP3, AVI, M3U, и т.д.

3. Таким же образом вы можете воспроизводить файлы записи, хранящиеся на жестком диске.

# [ 🖤 :МЕНЮ > Плагины]

ZGEMMA H9S интегрирован со стандартными 10/100 Мбит/с Ethernet с разъемом RJ 45. Рекомендуется использовать эту сетевую возможность ZGEMMA H9S для полного использования системы. Если установлено сетевое соединение ZGEMMA H9S, вы можете напрямую загрузить плагины с указанного сайта ZGEMMA H9S.

1 Нажмите МЕНЮ и выберите меню Плагинов для активации браузера плагинов.

2 Нажмите ЗЕЛЕНЫЙ, чтобы загрузить список доступных плагинов.

3 После завершения загрузки будет отображен список подключаемых модулей.

4 Выберите плагин для загрузки.

5 Вы можете проверить правильность загрузки в браузере плагинов.

С этого сайта вы можете проверить доступные плагины для загрузки.

### 4.15 Таймер сна



Вы можете установить определенное время, когда ваш ZGEMMAH9S переходит в режим ожидания или в режим глубокого ожидания, используя это меню. Три цветовых кнопки используются для настройки этого таймера сна.

### 1 КРАСНАЯ

Эта опция используется для включения или отключения таймера сна.

2 ЗЕЛЕНАЯ

Эта опция используется для выбора режима ожидания и режима глубокого ожидания. 3 ЖЕЛТАЯ

Эта опция используется для выбора, следует ли запрашивать подтверждение перед отключением системы.

### 3 СИНЯЯ

Эта опция используется для использования времени текущего сервиса.

### 5. МЕНЮ

### 5.1 ВЕРХНЕЕ главное

ZGEMMA H9S - очень сложное устройство, предназначенное для предоставления пользователям разнообразных параметров настроек системы, насколько это возможно. Вы можете точно настроить ZGEMMA H9S как свою СОБСТВЕННУЮ систему, соответствующую вашему вкусу. В этой главе вы найдете все меню конфигурации системы.

CH Asian	Endresday (3 August )
	Timer
	VCR scart
	Information
and the second se	Plugins
	Setup
	Power Management

[ : Нажмите МЕНЮ] Главное меню ZGEMMA H9S состоит из следующих подменю. -Таймер

### - Информация

Есть два подменю для Сервиса/О. Сервисное меню предоставляет подробную информацию о текущем канале. Меню О содержит подробную информацию об аппаратных средствах и ПО системы вашего ZGEMMA H9S. Для получения дополнительной информации см. раздел Информация.

### - Плагины

Активирует браузер плагина ZGEMMAH9S. Используя этот браузер, вы можете войти на указанный веб-сайт и загрузить несколько новых плагинов.

### Настройка

Предоставляет все системные настройки. Для получения дополнительной информации см. следующий раздел.

- Управление энергопотреблением

Предоставляет опции включения/выключения питания и таймера сна. Для получения дополнительной информации см. раздел Включение/выключение питания.

### 5.2 Настройка



Меню настройки состоит из следующих подменю.

- 1 Системные настройки
- 2 Поиск сервиса
- 3 Общий интерфейс
- 4 Родительский контроль
- 5 Сброс до заводских настроек
- 6 Обновление ПО

# 5.2.1 Системные настройки 5.2.1.1 Аудио/Видео



 : МЕНЮ > Настройка > Системные настройки > Аудио/Видео]
Вы найдете параметры, необходимые для настройки аудио и видео конфигурации вашего ZGEMMA H9S
ПРИМЕЧАНИЕ: КРАСНЫЙ для отмены и ЗЕЛЕНЫЙ для ОК. Кнопка ОК блока радиоканала не работает в данном режиме.

Среди параметров, приведенных в этом меню, следующие, как правило, относятся к тем, насчет которых вы должны решить для аудио и видео.

### 1 Видео выход

Здесь вам нужно решить, какой видеовыход вы хотите использовать между вашим ТВ и ZGEMMA H9S. Доступные параметры:

• HDMI

### 2 Разрешение

Вы должны решить, какое разрешение использовать.

### 3 Микширование

ДА используется, если вы хотите установить аудиовыход для микширования на стерео. НЕТ используется, когда вы не хотите, чтобы аудиовыход был микширован на стерео. Эта опция рекомендуется при использовании соединения S/PDIF.

### 5.2.1.2 Другие настройки



 МЕНЮ > Настройка > Системные настройки > Другие настройки]
В этом меню вы найдете различные параметры настройки, и это меню можно отобразить в трех разных форматах: простой, средний и экспертный.

# ПРИМЕЧАНИЕ: КРАСНЫЙ для отмены и ЗЕЛЕНЫЙ для ОК. Кнопка ОК блока радиоканала не

работает в данном режиме. Среди опций, приведенных в этом меню,

следующие, как правило, те, о которых вам понадобиться знать.

### 5.2.1.3 Настройка сети



### 1 Настройки адаптера



ZGEMMA H9S интегрирован со стандартным 100/1000 Мбит/с Ethernet с разъемом RJ 45. Вам рекомендуется использовать эту сетевую возможность ZGEMMA H9S, чтобы полностью пользоваться системой. Вы можете настроить сетевые настройки через это меню конфигурации сети.

В меню Конфигурация сети вы увидите пять подменю, как показано ниже:

### Использовать интерфейс

ДА используется для активизации Ethernet. Если вы установите этот параметр на НЕТ, Ethernet не будет работать.

### Использовать DHCP

ДА используется для использования DHCP (протокол динамического конфигурирования узла). Если вы установите этот параметр на ДА, он автоматически определит правильный IP-адрес. НЕТ используется, если вы хотите использовать определенный фиксированный IP-адрес. В этом случае вам необходимо ввести правильные адреса в каждом поле.

### 2 Настройки названия сервера

Эта опция требуется, если вы выбрали не использовать DHCP. Вам нужно ввести адрес сервера названия.

### 3 Тест сети

Если вы не уверены, была ли выполнена сетевая конфигурация правильно или нет, вы можете запустить этот тест.

### 4 Перезапустить сеть

Эта опция используется, когда вы хотите перезагрузить Ethernet вашего ZGEMMA H9S 5.2.1.4 Выбор языка 5.2.1.5 Часовой пояс



[ : МЕНЮ > Настройка > Системные настройки > Язык]

Для экранного меню ZGEMMAH9S доступно множество языков



В этом меню вы можете установить ваш часовой пояс.

Используя кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, вы можете найти часовой пояс, который вы хотите использовать для ZGEMMA H9S. После выбора часового пояса нажмите ЗЕЛЕНЫЙ, чтобы подтвердить и сохранить измененную настройку.

### 5.2.1.6 Настройка жесткого диска



[ • : МЕНЮ > Настройка > Системные настройки > Жесткий диск > Настройка жесткого диска]

Вы можете установить длительность времени, после которого жесткий диск будет переведен в режим ожидания.

Здесь вы можете выбрать от Без ожидания до различной продолжительности. После того, как вы установите эту опцию, нажмите ЗЕЛЕНЫЙ, чтобы подтвердить изменение.

### 5.2.2 Поиск сервиса

### 5.2.2.1 Конфигурация тюнера



[ •••• : МЕНЮ > Настройка > Поиск сервиса > Конфигурация тюнера] Если вы запустили процесс установки в первый раз, тюнер А уже настроен.

### 5.2.2.2 Автоматическое сканирование



[ •••• : МЕНЮ > Настройка > Поиск сервиса> Автоматическое сканирование] Самый простой способ сканирования сервисов - использовать автоматическое сканирование. В меню автоматического сканирования есть два варианта выбора, как показано ниже.

### •Очистка перед сканированием

ДА используется, когда вы хотите удалить существующий список каналов перед началом автоматического сканирования. Если вы хотите сохранить существующий список, выберите НЕТ.

• Сканировать тюнер A(DVB-S2X) Нажмите ОК, чтобы активировать автоматическое сканирование. Это займет несколько минут. По мере продолжения сканирования вы увидите прогрессивную панель и вновь найденные службы внизу.

# 5.2.23 Ручное сканирование



[ •••• : МЕНЮ > Настройка > Поиск сервиса > Ручное сканирование] Если вы знаете достаточно хорошо, как настроить каждую точную настройку, необходимую для ручного поиска сервисов, вы также можете выполнить ручное сканирование. Существует множество значений параметров, которые вам необходимо решить, как показано ниже. Среди прочего, следующие параметры - это то, что вам нужно решить до выполнения ручного сканирования.

### 1 Тюнер

Вам нужно решить, какой тюнер вы хотите использовать для ручного сканирования.

### 2 Системные настройки

Здесь у вас есть две опции между DVB-S и DVB-S2.

### 3 Частота

Вам необходимо ввести точную частоту транспондера, который вы хотите сканировать.

### 4 Скорость передачи символов

Вам необходимо ввести точную скорость передачи символов транспондера, который вы хотите сканировать.

### 5 Модуляция

Выберите 64QAM или 256 QAM автоматический.

### 6 ПКО (прямая коррекция ошибок)

Вам необходимо ввести точное значение ПКО транспондера, который вы хотите сканировать.

### 7 Сканирование сети

Здесь у вас есть две опции для ДА и НЕТ. НЕТ используется для сканирования транспондера (ТР) на основе данных, которые имеет ваш ZGEMMA H9S в текущий момент. ДА используется для сканирования ТР не только на основе существующих данных ТР, но и с использованием новых данных ТР, если есть данные ТР, недавно перенесенные с ТР. Естественно, опция ДА занимает больше времени, в то время как это может привести к лучшему результату сканирования.

### 8 Очистка перед сканированием

ДА используется, когда вы хотите удалить существующий список каналов перед началом автоматического сканирования. Если вы хотите сохранить существующий список, выберите НЕТ.

### 9 Только свободное сканирование

Здесь у вас есть две опции для НЕТ и ДА. Если вы хотите сканировать только свободные воздушные каналы без какого-либо шифрования, выберите ДА. В противном случае выберите НЕТ для сканирования всех каналов FTA и CAS.

Нажмите ОК, чтобы активировать ручное сканирование. Это займет несколько минут. По мере продолжения сканирования вы увидите прогрессивную панель и вновь найденные сервисы внизу.

### 5.2.3 Родительский контроль



Если вы хотите, чтобы некоторые каналы не были доступны другим пользователям, вы можете сделать это, используя это меню. 1 Перейдите в меню Родительского контроля, нажав МЕНЮ > Настройка > Родительский контроль.

2 Установите параметр родительского контроля с ДА с помощью кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО. Меню изменится, как показано ниже.

### Настройка защиты

Если вы установите этот параметр на ДА, вам будет предложено ввести PIN-код при входе в это меню настройки родительского контроля.

### Изменение pin-кода настройки

Если вы хотите изменить существующий PIN-код для родительских настроек, вы можете сделать это, используя это меню.

Вам нужно ввести новый PIN-код дважды.

### Сервисы защиты

Вы должны установить этот параметр на ДА, если вы хотите заблокировать определенные каналы с помощью PIN-кода.

Этот параметр будет активирован только в том случае, если вы установите сервисы защиты на ДА. Здесь есть два варианта:

- Белый список: эта опция используется для блокировки всех каналов, кроме каналов в списке родительского контроля

- Черный список: этот параметр используется для блокировки только тех каналов, которые включены в список родительского контроля



### Изменение pin-кода сервиса



Здесь вы можете определить PIN-код, необходимый для изменения сервисов, которые должны быть включены в список родительского контроля

ПРИМЕЧАНИЕ:

PIN-код здесь используется для изменения сервиса, поэтому вам рекомендуется использовать PIN -код, отличный от того, который используется для защиты сервиса.

### 5.2.4 Сброс до заводских настроек



[ **1** : МЕНЮ > Настройка > Сброс до заводских настроек]

Если вы хотите удалить список всех установленных сервисов, а также все конфигурации, запустите процесс сброса до заводских настроек. Выберите ДА в меню ниже, чтобы запустить заводской сброс. По завершении процесса сброса до заводских настроек ваш ZGEMMA H9S автоматически перезагрузится и запустит процесс первой установки.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы выполните этот заводской сброс, все ваши данные конфигурации, включая букеты, списки сервисов, параметры спутника, и так далее будут удалены.

### 5.2.5 Обновление ПО

1.Загрузить новый файл программного обеспечения с http://www.zgemma.tv

- 2.Decompression в корневой каталог usb stick
- 3. Поместите usb sitck в слот для вашей задней панели
- 4. Нажмите кнопку сброса на коробке

5. После включения питания на ящике 1-3 секунды, отпустите кнопку сброса. Затем светодиод логотипа будет мигать в белом и красном цвете, примерно через 1 минуту он автоматически перезапустится.

# 5.3 Информация 5.3.1 Сервисная информация



5.3.2 Информация о проверке аппаратных средств и ПО



[ •••• : МЕНЮ > Информация > Сервис] В этом меню вы можете увидеть сервисную информацию о текущем канале, такую как название сервиса, поставщика услуг и формат и размер видео.

[ ••• : МЕНЮ > Информация >O] Это меню предназначено для проверки текущей системы вашего 1 Версии ПО

- 2 Обнаруженных NIM для тюнера
- 3 Обнаруженных HDD

Использование SD карты для записи и воспроизведения медиа файлов











### 1. Запись фильма и

1) Вставьте микро sd карту. Вставьте микро sd карту в канал просмотра,

символ которого наверху, экран отобразится как изображение, нажмите клавишу ВЫХОД.

### 2) Запись

Нажмите кнопку записи блока радиоканала, экранный дисплей для изображения слева, нажмите кнопку блока радиоканала ▼ и выберите ②, нажмите кнопку ОК, начинается запись канала, название записи - текущее время и название канала.

### 3) Остановить запись

Нажмите кнопку повтора записи блока радиоканала, в соответствии с дисплеем выберите остановить запись, запись будет остановлена.

# 2. Воспроизведение медиа файла

Воспроизведение медиа файла Нажмите кнопку меню блока радиоканала. Выберите ПЛАГИНЫ...МЕДИА ПЛЕЕР... РОДИТЕЛЬСКИЙ СПРАВОЧНИК...МЕДИА...ЖЕСТКИЙ ДИСК, выберите файл, который хотите воспроизвести, нажмите кнопку ОК, файл начнет воспроизводиться.

### 3. Невозможно записать канал

 Проблема пути
Если путь записи неправильный, канал не будет записываться, изменить способ пути:
МЕНЮ...НАСТРОЙКА...ЗАПИСИ И СДВИГ ПО ВРЕМЕНИ...

НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ...РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИЛЬМА ПО УМОЛЧАНИЮ, нажмите кнопку ОК блока радиоканала и выберите жесткий диск или MMCBLK0P1,нажмите зеленую кнопку для подтверждения.

2) Свободное место на USB

Если свободного места мало, канал не будет записываться.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Прежде чем заключить контракт с местным сервисным центром, внимательно прочитайте следующие советы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если антенна покрыта снегом или сигнал РЧ ослаблен сильным дождем, качество звука видео может стать временно низким. Если вы испытываете плохое качество звука и видео из-за плохих погодных условий, проверьте, ориентирована ли ваша спутниковая антенна в исходном направлении. И посмотрите, покрыта ли она снегом. Кроме того, проверьте, не поврежден ли ваш малошумящий блок.

1. Нет видео на ТВ

Сначала проверьте, включено ли устройство и находится ли оно в рабочем режиме.

Проверьте правильность подключения видеокабеля между ТВ и ZGEMMA H9S.

Проверьте правильность подключения спутникового кабеля к ZGEMMA H9S.

Проверьте, находится ли выбранный канал в эфире.

Убедитесь, что выбранный канал зашифрован, и что у вас есть соответствующая смарт-карта доступа.

2. Проблема с качеством звука

Проверьте правильность подключения аудиокабеля.

Проверьте уровень громкости вашего ТВ и продукта.

Проверьте, нет ли продукта или ТВ и продукта.

Проверьте, не выключен ли звук на продукте или ТВ.

Проверьте параметр звука, если он правильно выбран для программы, которую вы сейчас просматриваете.

3. Проблема дистанционного управления

Проверьте, правильно ли установлены батареи.

Если ваш пульт ДУ используется долго, замените батареи.

Направьте пульт дистанционного управления прямо на продукт.

Убедитесь, что ничто не блокирует дисплей на передней панели.

4. Проблема поиска канала

Убедитесь, что все конфигурации тюнера выполнены правильно.

Проверьте правильность подключения антенного кабеля (кабелей).

5. Проблема просмотра зашифрованного канала

Проверьте, есть ли у вас соответствующая смарт-карта и/или САМ.

Выньте смарт-карту и САМ и снова вставьте их для повторной инициализации.

Проверьте, правильно ли ваша система распознает смарт-карту и САМ.

6. Проблема записи

Убедитесь, что на жестком диске достаточно места для записи.

Проверьте, существует ли конфликт между таймером записи.

7. Шум

При работе жесткого диска вы можете слышать шум.