


Polski

# ZGEMMA H8.2H FHD

Przewodnik łatwej konfiguracji




Więcej szczegółów na stronie <http://www.zgemma.org>


# Zawartość opakowania

Przed użyciem produktu sprawdź zawartość opakowania.


## ZGEMMA H8.2H



Poradnik użytkownika



Kabel HDMI



Zasilacz



Pilot

\*Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu

# Opisy produktów


## Przedni panel



1. Logo LED "Air"

2. Odbiornik podczerwieni: Odbierz sygnał podczerwieni ze zdalnego sterownika.

## Tyłny panel



1. Gniazdo zasilania DC: podłącz dostarczony zasilacz AC/DC (12 V/2 A)
2. Przełącznik zasilania: naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie
3. Tuner A: podłącz kabel anteny satelitarnej
4. Tuner B: podłącz kabel CATV lub kabel anteny naziemnej
5. Gniazdo kart inteligentnych: włoż kartę inteligentną
6. HDMI: Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI dla sygnałów audio i wideo
7. USB: gniazdo USB2.0
8. ETHERNET: gniazdo LAN

# Pilot zdalnego sterowania



**ZASILANIE**  
Naciśnięć, aby włączyć urządzenia lub stan czuwania.

**Przyciski numeryczne**  
Naciśnięć, aby włączyć numer lub numery kanału zgodnie z opcjami w menu.

**POPRZEDNI**  
Naciśnij, aby przejść na poprzednią stronę.

**WSTECZ**  
Naciśnij, aby wrócić do poprzedniej usługi lub menu.

**Przyciski nawigacyjne**  
Naciśnij, aby nawigować w górę/dół oraz w prawo/lewo w opcjach menu. Przyciski w górę/dół służą do otworzenia listy kanałów.

**WYJDŹ**  
Naciśnij, aby wyjść z aktualnej opcji menu do trybu na żywo, bądź przelączyć o jeden krok wstecz w menu.

**Głośność +/-**  
Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.

**TEKST**  
Naciśnij, aby wyświetlić informacje teletekstu bieżącego kanału, jeżeli kanał ten zawiera dane teletekstu.

**Televizor**  
Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych.

**Przyciski kolorowe**  
**CZERWONY**, **zielony**, **żółty** i **niebieski**. Każdy przycisk ma przypisaną odpowiednią funkcję, która może być inna w każdym menu.

**WYCISZ**  
Naciśnij, aby wyciszyć audio lub włączyć audio

**DALEJ**  
Naciśnij, aby przejść do następnej strony.

**INFO**  
Naciśnij, aby zobaczyć informacje o programie

**OK**  
Naciśnij, aby potwierdzić wybraną opcję menu

**EPG**  
Naciśnij, aby wyświetlić informacje EPG (elektroniczny przewodnik po programach), jeżeli dany kanał go udostępnia.

**Kanał (strona) w górę/dół**  
Naciśnij, aby przechodzić na liście zeskanowanych kanałów lub przewijać listę kanałów/programów wg stron

**MENU**  
Naciśnij, aby przejść do głównego menu

**LISTA PLIKÓW**  
Naciśnij, aby wyświetlić listę nagrań zapisanych na zewnętrznym dysku HDD, jeżeli istnieje

**AUDIO**  
Naciśnij, aby wybrać dostępny język audio oraz typ audio

**NAPISY**  
Naciśnij, aby wyświetlić napisy w bieżącym kanale, jeżeli kanał ten oferuje je.

**PORTAL**  
Naciśnij, aby przejść do menu Portal

**RADIO**  
Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów radiowych.

**V.MODE**  
Naciśnij, aby zmienić formę wyświetlania: Szeroki zoom lub oryginał

**FAV**  
Pokaż dostępne listy ulubione

**HELP**  
Naciśnij, aby wyświetlić główne ważne metody obsługi. Oferuje to użytkownikowi szybką instrukcję dotyczącą urządzenia.

**Nagrywanie [•]**  
Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie. **STOP [■]**  
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.

**Odtwarzaj/Pauza (Play / Pause) [▶]**  
Naciśnij, aby odtworzyć wybrany plik (np. nagranie) z normalną prędkością lub zatrzymać program na żywo, bądź nagranie.

**Poprzedni program [◀]**  
Naciśnij, aby przejść do poprzedniego programu

**Następny program [▶]**  
Naciśnij, aby przejść do następnego programu

**CZASOMIERZ**  
Naciśnij, aby zobaczyć harmonogram


**Szybkie przewijanie [↔]**  
Przewijaj szybciej niż z normalną prędkością

**Szybkie przewijanie do przodu [↔▶]**  
Przewijaj do przodu szybciej niż z normalną prędkością

**UŚPIENIE**  
Naciśnij, aby wyłączyć zegar spania


# Podłączanie telewizora kablem HDMI

Podłącz telewizor do ZGEMMA H8.2H za pomocą kabla HDMI w następujący sposób



Zwiększ moc

Przewód zasilający i adapter znajdują się w pudełku z akcesoriami.



## Pierwsza instalacja

### Krok 1. Wybór wpisów wideo

Wybór wejścia wideo

Proszę nacisnąć OK, jeśli można zobaczyć tę stronę w TV lub wybrać inny port wejściowy.

Następny port wejściowy zostanie automatycznie zbadany w ciągu sześciu sekund.

Polski

HDMI



## Krok 2. Wybór trybu wideo

Wybór trybu wideo

Polski

720p

1080i

1080p

576p

480p

576i



## Krok 3. Wybór języka

Proszę użyć klawiszy GÓRA i DÓŁ, aby wybrać swój język.  
Następnie naciśnij przycisk OK.



English



German



Catalan



Croatian



## Krok 4. Zanieczyszczanie połączenia satelitarnego

Witamy.

Ten kreator uruchamiania poprowadzi Cię przez podstawowe ustawienia STB.  
Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby przejść do następnego kroku.

 Polski

Użyj klawiszy góra / dół na pilocie, aby wybrać opcję  
Następnie naciśnij OK.

 Polski

Użyj kreatora, aby skonfigurować podstawowe funkcje

Exit wizard



## Aktualizacja oprogramowania

### DLA WIZERUNKU OPENPLI

1. Pobierz nowy plik oprogramowania ze strony <http://www.zgemma.org>
2. Rozpakuj plik \*usb.zip i skopiuj go do katalogu głównego pamięci USB
3. Umieść pamięć usb w gnieździe tylnego panelu pudełka
4. Trzymaj wciśnięty przycisk menu pilota zdalnego sterowania na swoim pudełku!
5. Po 8 sekundach zwolnij kluczyk z pilotem. Następnie pudełko automatycznie zacznie migać i uruchomi się ponownie.

### DLA WIZERUNKU OPENATV

1. Pobierz nowy plik oprogramowania ze strony <http://www.zgemma.org>
2. Skopiuj plik \*nand.zip lub \*usb.zip do katalogu głównego pamięci USB
3. Umieść pamięć usb w gnieździe tylnego panelu pudełka
4. Trzymaj wciśnięty przycisk menu pilota zdalnego sterowania na swoim pudełku!
5. Po 10s zwolnij klawisz pilota wybierz bootmenu>flash local image>transmemory>plik \*.zip naciśnij klawisz OK. Następnie w oknie pojawi się oprogramowanie.
6. Koniec Flasha możesz wybrać boot linux do uruchomienia.







**zGEMMa**  <sup>®</sup> <sup>©</sup>

Copyright, All Rights Reserved

<http://www.zgemma.org>

This information is subject to change without notice